



## ANWEISUNGEN FÜR FAHRER

Automatisches Melksystem (Roboter)

### LEEREN STARTEN

Leerungsschlauch anschließen.



**[Fahrer/-]** für das Menü „1 LEEREN“ drücken.

**ON**

**[On]** drücken

### Warten!

**ON**

**[On]** drücken – Ablassventil wird geöffnet und das Pumpen kann durchgeführt werden.

**OFF**

Wenn das Entleeren abgeschlossen ist, **[Off]** drücken.

Leerungsschlauch abnehmen  
Reinigungs-Rückschlagventilkappe aufsetzen

**ON**

**[On]** drücken – komplette Reinigung starten.