



INSTRUKTION FÖR CHAUFFÖR

Konventionell mjölkning, med 1 diskpump.

START AV TÖMNING

Anslut tömnings slang
Öppna den manuella tömningsventilen



Tryck på [**Chaufför/-**] till Meny "1 TÖMNING"



Tryck på [**On**] – omrörning startar




Tryck på [**On**] – tömning kan utföras



När tömningen är klar, tryck på [**Off**]

Ta bort tömnings slang
Montera diskhatten för diskretur



Tryck på [**On**] – Start av komplett disk



INSTRUKTION FÖR MJÖLKLEVERANTÖR

Konventionell mjölkning, 1600l - 30000l

START AV KYLA

Kontrollera att tanken är tom och ren efter disk

Tag bort diskhatten

Stäng ventilen för diskretur till pump 2

On

Kvittera disken med **[On]**

On

Tryck på **[On]** för att starta kylningen