



INSTRUKTION FÖR CHAUFFÖR

Konventionell mjölkning, med 2 diskpumpar.

START AV TÖMNING


Anslut tömningsslang
Öppna den manuella tömningsventilen



Tryck på **[Chaufför/-]** till Meny "1 TÖMNING"



Tryck på **[On]** – omrörning startar




Tryck på **[On]** – tömning kan utföras



När tömningen är klar, tryck på **[Off]**



Ta bort tömningsslang
Öppna manuell diskretur (A) till pump 2
Montera diskhatten för diskretur (B)



Tryck på **[On]** – Start av komplett disk



INSTRUKTION FÖR MJÖLKLEVERANTÖR

Konventionell mjölkning, 1600l - 30000l

START AV KYLA

Kontrollera att tanken är tom och ren efter disk

Tag bort diskhatten

Stäng ventilen för diskretur till pump 2

On

Kvittera disken med **[On]**

On

Tryck på **[On]** för att starta kylningen